
Service Service Service



Service Manual

TECHNISCHE DATEN CHASSIS KT4

Netzspannung : 220 V - 240 V \sim

(± 10 %), 50 Hz

Antenneneingangsimpedanz : 75Ω - koax.

VHF-Mindestantennenspannung : $30\,\mu\text{V}$ UHF-Mindestantennenspannung : $40\,\mu\text{V}$

Höchstantennenspannung : 180 mV

Farbgleichlauf-Fangbereich : +300 Hz/-300 HzZeilengleichlauf-Fangbereich : +600 Hz/-600 HzBildgleichlauf-Fangbereich : +5 Hz/-5 Hz

Bildröhre mit 90°-Ablenkung Reihe 14", 16" und 20"

Selbstentmagnetisierung

Modulare Bauweise

Angepasst für Bildaufzeichnungsgeräte-Anschluss mit HF-Empfangs-und Wiedergabeeinheit

Docu mentationTechnique Service Dokumentation Documentazione di Servizio Huolte-Ohje Manual de Servicio Manual de Servicio Subject to modification

INHALTSVERZEICHNIS

Kapitel I. Allgemeines

- I-A Aufbau "System 4" Dokumentationen
- I-B Warnungen und Bemerkungen
- I-C Übersicht Sendersysteme

Kapitel II. Anweisungen

- II-A Hinweise zum mechanischen Aufbau für KT4
- II-B Einstell-Hinweise für KT4

Kapitel III

III-A Blockschaltplan des KT4

Symbolikerklärung

Printdarstellung der KT4-Kleinsignalplatte

Printdarstellung der KT4-Grosssignalplatte

Printdarstellung der KT4-Bildröhrenplatte

Prinzipschaltbild A für KT4

Verdrahtungsplan für KT4

Elektrische Stücklisten der

- Kleinsignalplatte
- Grosssignalplatte
- Bildröhrenplatte

Kapitel IV. Betriebsspannungen

IV-A Stromversorgungsplatte für die nicht-netzgetrennte Ausführung

Kapitel V. Kanalwähler Pos. 1022

V-A Übersicht über die Kanalwähler

Kapitel VI. ZF-Moduln Pos. 1023

VI-A System B - G - H - I

Kapitel VII. Tonmoduln Pos. 1027

VII-A 5 W Mono

Kapitel VIII. Tonmoduln Pos. 1053

Kapitel IX. Bedienungsmoduln Pos. 1021

IX-A TRD4/90

Kapitel X. Interfacemoduln Pos. 1028

Kapitel XI. Decodierplatten Pos. 1054

Kapitel XII. Fernbedienung Pos. 1081

XII-A RC5140

Kapitel XIII. Reparaturmethodik

XIII-A Index für Fehlersuchbäume Symbolverzeichnis für Fehlersuchbäume

XIII-B Fehlersuchbäume für KT4

XIII-C Übersicht Versorgungsspannungen

Kapitel XIV. Systemmoduln Pos. 1025

Kapitel XV. Systemmoduln Pos. 1029

AUFBAU DES SYSTEMS 4

- Das "System 4" baut sich aus dem KT4- und dem K40-Chassis auf. Die Geräte mit einer Bildschirmdiagonale von 14", 16" oder 20" enthalten das KT4-Chassis, während in Geräten mit einer Bildröhre der Bildschirmdiagonalen 22" und 26" ein Chassis vom Typ K40 enthalten ist.
- 2. Ein Gerät stellt sich zusammen aus einem herausklappbaren Chassis, einer Stromversorgungsplatte am Gehäuseboden und der Bedienungsleiste. An der Gehäuseseite lassen sich zusätzliche Moduln unterbringen. In dem Chassisrahmen sind die Kleinsignalplatte und die Grosssignalplatte angeordnet. Die Kleinsignalplatte im K40-Chassis ist der im KT4-Chassis gleich, während die Grosssignalplatte abweicht, da die benötigten Ablenkströme für das K40-Chassis grösser als jene für das KT4-Chassis sind.

In Bild I-1 ist der Aufbau in einem Blockschaltbild dargestellt. Die grünen Blöcke befinden sich auf der Kleinsignalplatte und die roten Felder befinden sich auf der Grosssignalplatte. Die blauen Blöcke stellen die Versorgungsspannungen dar und die nichtgefärbten sind die weiteren Blöcke. Das Vorhandensein eines bestimmten Blocks wird durch die Typennummer des Geräts bedingt.

AUFBAU DER DOKUMENTATION

1. Die Grunddokumentation für "System 4" ist auf 15 Kapitel aufgeteilt. Die Kapitel sind durch numeriert und mit Reitern versehene Blätter voneinander getrennt.

Dem mit einem Reiter versehenen Blatt I ist das Inhaltsverzeichnis vorausgeschickt. In jedem Kapitel wird ein einziger, bestimmter und technisch vollständiger Teil dargelegt. So lassen sich etwa sämtliche Angaben über die Stromversorgungsplatte ("supply panel") mit der Positonsnummer 1001 in Kapitel IV auffinden. In jedem Feld in Bild I-1 ist die Kapitelnummer in einem Rechteck angeordnet und die Positionsnummer befindet sich daneben. Diese Bezeichnungen sind auch in dem Prinzipschaltbild aufgeführt. Da es mehrere Ausführungen dieser Stromversorgungsplatte geben wird, ist Kapitel IV in Abschnitte - mit Grossbuchstaben gekennzeichnet - unterteilt. Jeder Abschnitt enthält dann sämtliche Angaben einer bestimmten Ausführung.

Die Angaben in den Feldern zu denen in Bild I-1 keine Kapitelnummer vermerkt ist, sind in der Dokumentation des entsprechenden Gerätetyps vorzufinden.

- 2. Die Typennummerunterlagen enthalten sämtliche ergänzende und abweichende Angaben in bezug auf die Grunddokumentation. Es gibt eine Tabelle, in der die Kapitel- und Abschnittnummern der Grunddokumentation aufgeführt sind, die für die entsprechende Typennummer in Betracht kommen. Der Tabelle ist auch zu entnehmen, welches System mit einer bestimmten Ausführung empfangen werden kann. Nähere Angaben dieser Systeme sind in I-C enthalten.
- 3. Änderungen oder Ergänzungen die neue Zusatz- oder Ersatzblätter erfordern, sind folgendermassen gekennzeichnet.

Ersatzblätter treten an die Stelle vorhandener Blätter und sind an einem jüngeren Datum erkannbar.

Zusatzblätter - die alten Blätter sollen aufbewahrt werden - sind erkennbar an einem Folgebuchstaben nach der Seitennummer, etwa VII-A-1a

L Folgebuchstabe.

Darüber hinaus wird in diese Blätter ein jüngeres Datum eingetragen.

Völlig neuen Zusatzblättern wird ein anderer Abschnittbuchstabe und/oder eine andere Seitennummer zugeteilt.

System 4 I-A-1 1982-05-25

BLOCKDIAGRAM - BLOCKSCHALTBILD




Fig. I-1

4. Bemerkungen zu Kapitel III

- a. Das Blockschaltbild, das Prinzipschaltbild A und der Verdrahtungsplan sind ausgelegt für ein Gerät das die meisten Einsatzmöglichkeiten bietet. Es handelt sich um ein Gerät, das sich für den Empfang von PAL, SECAM, Videotext und Stereoton eignet.
- b. Bemerkungen in dem Prinzipschaltbild A deuten auf mehrere Alternativen hin.
- Die Farben und die Aufgliederung des Blockschaltbilds und des Prinzipschaltbilds stimmen miteinander überein.

WARNUNGEN

versehen.

- Die Sicherheitsvorschriften erfordern, dass das Gerät sich nach der Reparatur in seinem originalen Zustand befindet und dass die benutzten Einzelteile und die aufgeführten Teilen identisch sind.
 Die Sicherheitsbauteile sind mit der Markierung
- 2. Im Hinblick auf die Sicherheit eines Geräts soll niemals eine Stromversorgungsplatte mit Netztrennung gegen eine entsprechende Platte ohne Netztrennung ausgetauscht werden.
- 3. Um Beschädigungen an Integrierten Schaltungen und Transistoren zu vermeiden, sind Hochspannungsüberschläge zu unterdrücken.
 - Zur Kontrolle der Hochspannung ist ein geeignetes Messinstrument einzusetzen.
- Entladen der Bildröhre darf nur auf die in Abb. I-2 dargestellte Weise erfolgen.

- Ein zu reparierendes Gerät ist immer an einen Trenntransformator anzuschliessen.
- 5. Während der Messung am Hochspannungsteil und an der Bildröhre ist grosse Vorsicht geboten.
- 6. Bei eingeschaltetem Gerät sollen keine Module oder sonstige Einzelteile ausgetauscht werden.
- Gemäss Vorschrift ist bei Austausch der Bildröhre eine Sicherheitsbrille zu tragen.
- Zum Abgleichen sind Kunststoff- statt Metallwerkzeuge zu verwenden. Dadurch wird vermieden, dass ein Kurzschluss entsteht oder das eine bestimmte Schaltung instabil wird.
- Die Möglichkeit besteht, dass bei bestimmten Spannungsmessungen die Speisung ein Mal "schluckt". Sie sollen damit rechnen, dass demzufolge in einigen Ausführungen Programm 1 eingeschaltet wird.




Fig. 1-2

ANMERKUNGEN

- Bei der Fehlersuche und/oder bei Reparaturen an den Moduln lässt sich die Zugänglichkeit der Schaltungen und Einzelteile durch die Verwendung der sog. Verlängerungskarte vergrössern. Die Bestellnummer ist 4822 263 70117 für die Verlängerungskarte mit 19 Stiften und 4822 263 70145 für die Ausführung mit 37 Anschlüssen. Um die Verlängerungskarte mit 37 Stiften benutzen zu können, muss der rote Schlüssel im Fuss der Modulfassung entfernt werden. Abschliessend soll dieser Schlüssel an seine Stelle gebracht werden. Die Stelle des Schlüssel ist im Serviceaufdruck mit einer breiten Linie gekennzeichnet.
- 2. Die Gleichspannungen und Oszillogramme sind gegenüber einem möglichst nahen Erdungspunkt auf der Printplatte zu messen. Diese Erdungspunkte sind im Aufdruck an der Printspurseite angegeben.
- Die Gleichspannungen sind unter folgenden Umständen zu messen: Antennensignal zuführen minimale Helligkeit und maximale Sättigung und Kontrast.
- 4. Die Oszillogramme sind unter folgenden Umständen zu messen:
- a. Als Eingangssignal ein Farbbalkenmuster benutzen.

- b. Ein Oszilloskop (Stellung 0,1 V/div. DC) über einen Abschwächerkopf (10:1) an Punkt 4 des Steckers M4 auf der Kleinsignalplatte anschliessen.
- c. Die Sättigungseinstellung auf 3 V Gleichspannung an Punkt 6 von TDA3561 (Pos. 7150) vornehmen.
- d. Die Helligkeitseinstellung derart vornehmen, dass der Pegel des schwarzen Balkens im Videosignal auf 3 V gelangt (siehe Bild 1-3).
- e. Mit der Kontrasteinstellung die Amplitude des Videosignals auf 2 V einstellen.
- Der Bildröhrenprint ist mit Funkenstrecken versehen. Jede Funkenstrecke ist zwischen einer Elektrode der Bildröhre und der Aquadagschicht geschaltet.
- 6. Die im Prinzipschaltbild und in der Einzelteilliste erwähnten Halbleiter, sind je Position völlig auswechselbar gegen die Halbleiter im Gerät (ungeachtet der Typenbezeichnung auf diesen Halbleitern).
- Falls ein Modul ersetzt wird, müssen die Kontakte des neuen Moduls mit Kontaktfett 007 eingefettet werden. Die Bestellnummer für ein 30 Gramm-Töpfchen mit Fett is 4822 390 20109.




Fig. I-3

SURVEY OF COLOUR TELEVISION SYSTEMS

System	IF-picture (MHz)	IF-sound (MHz)	Chrominance sub-carrier (MHz)	Vision modulation	Sound modulation	Sound carrier (MHz)	Vision bandwidth (MHz)	Channel width (MHz)	Field frequency (Hz)	Line frequency (Hz)	Number of lines
PALB	38.9	33,4	4.43	neg.	FM	5.5	5	7	50	15625	625
PAL D1	37.0	30.5	4.43	neg.	FM	6.5	6	8	50	15625	625
PAL G	38.9	33.4	4.43	neg.	FM	5.5	5	8	50	15625	625
PAL H	38.9	33.4	4.43	neg.	FM	5.5	5	8	50	15625	625
PAL I	39.5	33.5	4.43	neg.	FM	6	5.5	8	50	15625	625
PAL I1	38.9	32.9	4.43	neg.	FM	6	5.5	8	50	15625	625
PAL M	45.75	41.25	3.575	neg.	FM	4.5	4.2	6	59.94	15734	525
PAL N	45.75	41.25	3.582	neg.	FM	4.5	4.2	6	50	15625	625
SECAM B	38.9	33.4		neg.	FM	5.5	5	7	50	15625	625
SECAM G	38.9	33.4		neg.	FM	5.5	5	8	50	15625	625
SECAM H	38.9	33.4		neg.	FM	5.5	5	8	50	15625	625
SECAM D	38.9	32.4	f _o B = 4.250	neg.	FM	6.5	6	8	50	15625	625
SECAM K	38.9	32.4	f _o R = 4.406	neg.	FM	6.5	6	8	50	15625	625
SECAM K1	38.9	32.4		neg.	FM	6.5	6	8	50	15625	625
SECAM L	38.9	32.4	·	pos.	АМ	6.5	6	8	50	15625	625
NTSC M	45.75	41.25	3.579	neg.	FM	4.5	4.2	6	59.94	15734	525

1982-05-25

BILDEINSTELLUNGEN

Bemerkung:

Die hiernach beschriebenen Farbreinheits- und Konvergenzeinstellungen braucht man nur durchzuführen wenn eine vollständig neue Einstellung notwendig ist oder wenn eine Bildröhre montiert worden ist. In andern Fällen - z.b. nach Ersatz der Ablenk-Unit, ist es meistens nicht nötig, die Gummikeilen (G in Abb. II-4) zu entfernen.

Man braucht dann nur Korrekturen mit der Multipol-Unit vorzunehmen.

1. Farbreinheit, siehe Abb. II-4

- 1. Befestigungsschraube "F" der Ablenkeinheit lockern.
- 2. Ablenkeinheit verschieben und die drei Gummikeile "G" entfernen.
- 3. Ablenkeinheit so weit wie möglich nach vorne gegen das Glas des Bildröhrenkonus schieben und Befestigungsschraube "F" so anziehen, dass die Ablenkeinheit sich mehr oder weniger schwer verschieben lässt.
- 4. Mehrpoleinheit in die gezeichnete Stellung setzen; Schraube "A" anziehen und Verankerungsring "B" nach links drehen.
- 5. Gerät mit Vorderteil nach Osten oder Westen setzen. Gittermuster zuführen und Helligkeitseinstellung auf Maximum einstellen, Gerät 10 Minuten erwärmen lassen.
- 6. Mit den Hebeln "C" und "D" die statische Konvergenz einstellen (siehe eventuell Punkt II).
- 7. SK3 für die vertikale Zentrierung in Mittelstellung drehen. Mit SK4 die grüne Kanone ausschalten (siehe Abb. II-7).
 - Die blaue Kanone ausschalten, indem 3242 auf der Bildröhrenplatte auf einer Seite entlötet wird.
- 8. Mit dem Hebel "E" die Farbreinheitsringe verdrehen, wodurch die vertikale rote Bahn so gut wie möglich in die Schirmmitte gebracht wird; dabei muss auch die mittlere Horizontallinie so gerade wie möglich sein.
- 9. Weissbild zuführen und kontrollieren, ob die rote Bahn in der Schirmmitte steht. Sollte das nicht der Fall sein, dann das Gittermuster wieder einschalten und die rote Bahn in die erforderliche Richtung verschieben, wobei darauf zu achten ist, dass sich das Bild nicht zu viel in vertikale Richttung verschiebt.
- 10. Weissbild zuführen und Ablenkeinheit verschieben bis die ganze Bildfläche gleichmassig rot ist.
- 11. Grüne und blaue Kanone einschalten. Im nun erhaltenen weissen Bild dürfen keine Farbflecken vorkommen. Ist dies trotzdem der Fall, dann kann eine kleine Korrektur gemacht werden. Dazu die Farbreinheitsringe "E" etwas verdrehen und/oder die Ablenkeinheit etwas verschieben.
- 12. Schraube "F" gut anziehen.
- 13. Mit SK3 die vertikale Zentrierung einstellen.
- 14. Statische und danach dynamische Konvergenzeinstellung fortsetzen.

II. Statische Konvergenz (siehe Abb. II-4)

- 1. Gittermuster zuführen und Gerät 10 Minuten erwärmen lassen.
- 2. Mit SK4 grüne Kanone abschalten (siehe Abb. 11-7) und Verankerungsring "B" nach links drehen.
- 3. Werden mit den Hebeln "C" die Vierpolringe gedreht, so werden das rote und das blaue Gittermuster im Zentrum des Schirmes zur Deckung gebracht.
- 4. Die grüne Kanone einschalten.
- 5. Werden mit den Hebeln "D" die Sechspolringe gedreht, so werden das rot/blaue und das grüne Gittermuster im Zentrum des Schirmes zur Deckung gebracht.
- 6. Ring "B" wieder anziehen.

III. Dynamische Konvergenz

Bemerkung:

Die dynamische Konvergenz wird erzielt, indem man die Ablenk-Unit in vertikale und in horizontale Richtung kantelt. Um die richtige Stellung der Ablenkeinheit zu fixieren, hat man drei Gummikeile zwischen dem Glas des Bildröhren-Konus und der Ablenkeinheit angebracht. (siehe Abb. II-5d oder II-6d). Diese Keile sind in zwei Dicken lieferbar: ein Keil mit einer Dicke von 7mm ist unter Codenummer 4822 462 40356 und einer mit einer Dicke von 11 mm ist unter Codenummer 4822 462 40357 lieferbar.

- 1. Erst die Farbreinheit und die statische Konvergenz kontrollieren.
- 2. Gittermuster zuführen und mit SK4 die grüne Kanone abschalten (siehe Bild II-7).
- 3. Die Kreuzung der mittleren horizontalen blauen und roten Linie und die Kreuzung der mittleren vertikalen blauen unt roten Linie beheben, indem die Ablenk-Unit in vertikale Richtung gekantelt wird. Steht die Ablenk-Unit in der richtigen Stellung, dann den Gummikeil (1), von dem der Papierstreifen nicht entfernt worden ist, an der Oberseite (Abb. II-5a)
- oder der Unterseite (Abb. II-6a) anbringen. Abb. II-5a zeigt die Situation, in der die Ablenk-Unit nach oben gekantelt wurde und Abb. II-6a gibt an, dass die Unit nach unten gekantelt wurde.
- 4. Dadurch, das die Ablenk-Unit in horizontale Richtung gekantelt wird, werden nun sowohl die horizontalen blauen und roten Linien oben und unten im Bild sowie die vertikalen blauen und roten Linien links und rechts im Bild zur Deckung gebracht. Steht die Ablenk-Unit in der richtigen Stellung, dann
 - Keile (2) und (3), von dem der Papierstreifen entfernt worden ist, anbringen (siehe Abb. II-5b oder 6b). Das Leimstück fest gegen das Glas der Bildröhre
- 5. Keil (4) anbringen (siehe Abb. II-5c oder 6c) und das Leimstück fest andrücken.
- (1) entfernen, so dass die Situation gemäss Keil Abb. II-5d oder 6d entsteht.
- 7. Mit SK4 die grüne Kanone einschalten.






Fig. II-4





EINSTELL-HINWEISE

Bemerkung.

In diesem Kapitel sind die KT4-Einstellungen auf der Kleinsignalplatte, der Grosssignalplatte und der Bildröhrenplatte gegeben. Es handelt sich um allgemeine Einstellungen die für jede Ausführung des KT4-Chassis gelten. Die gleichen Einstellungen am K40-Chassis siehe II-C.

Einstellungen an anderen Leiterplatten und Moduln werden in den entsprechenden Kapiteln behandelt.



EINSTELLUNGEN AN DER KLEINSIGNAL-PLATTE (siehe Bild II-7)

1. Horizontalzentrierung

Wird mit 3212 eingestellt.

2. Horizontalsynchronisation

Ein Antennensignal einspeisen. Die Punkte 8 und 13 von Pos. 7200 (Synchr.-IS) miteinander verbinden. 3205 regeln, bis das Bild gerade steht. Die Durchverbindung beheben.

3. AVR-HF

Arbeitet nur bei sehr starken Antennensignalen. Wenn ein Ortssenderbild verzerrt wiedergegeben wird, kann 3116 eingestellt werden, bis das Bild unverzerrt ist.

4. Der Chrominanzhilfsoszillator

Ein Farbbalkenmuster zuführen. Die Punkte 23 und 24 von IC7150 miteinander verbinden. Einen Widerstand von 470 Ω zwischen Punkt 6 und Punkt 1 von IC7150 schalten. 2166 dahin abgleichen, dass die Farbe auf dem Schirm nahezu zum Stillstand gekommen ist. Den Widerstand und die Durchverbindung entfernen.

5. Die PAL-Verzögerungsleitung

Ein Generatorsignal vom PM5509 oder vom PM5519 zuführen. Den Generator in die Stellung "DEM" bringen. Kontrast und Helligkeit in gewöhnlicher Weise und den Sättigungsregler auf 3/4 seines Bereichs einstellen. 3153 dahin abgleichen, dass der Jalousie-Effekt im 3. Balken verschwindet. Dann 5151 abgleichen, bis der Jalousie-Effekt im 1. und 4. Balken verschwindet. 3153 erneut abgleichen.

6. Der Chrominanzunterdrückungskreis in der Luminanzschaltung

Ein Farbbalkenmuster einsetzen und den Empfänger in üblichter Weise einstellen.

Ein Oszilloskop an Pin 10 von IC7150 schalten und 5137 auf minimale Amplitude des Farbartsignals abgleichen, dass sich auf den unterschiedlichen Helligkeitsstufen des Leuchtdichtesignals befindet.



EINSTELLUNGEN AN DER GROSSSIGNAL-PLATTE (siehe Bild II-7)

1. Bildbreite

Die Bildbreite wird mit 3174 eingestellt.

2. Bildhöhe

Die Bildhöhe wird mit 3115 eingestellt.

3. Vertikallinearität

Diese Linearität wird mit 3111 eingestellt.

4. Vertikalbildlageregelung

Die Zentrierung wird mit SK3 eingestellt.

5. Bildsynchronisierung

Ein Antennensignal einspeisen und mit 3105 das durchlaufende Bild zum Stillstand bringen. Ein Oszilloskop an Anschluss 3 von IC7110 klemmen und die Zeitbasis einstellen, bis eine Periode eine Breite von acht Skalenteilen aufweist. Punkt 5 von IC7110 mit Chassis verbinden und 3105 auf 8,8 Skalenteile einstellen. Die Verbindungen aufheben. Wenn kein Oszilloskop vorhanden ist, lässt sich folgende Annäherungsmethode anwenden.

Anschluss 5 von IC7110 mit Chassis verbinden und einen Widerstand von 1 M Ω (-2 %) parallel zu 3104 montieren. 3105 auf Stehbild einstellen. Die Verbindung und den Hilfswiderstand entfernen.



EINSTELLUNGEN AN DER BILDRÖHREN-PLATTE (siehe Bild II-7)

1. Fokussierung

Die Fokussierung wird mit 1250 eingestellt.


2. Sperr- oder Einsatzpunkt der Bildröhre


Weissbildsignal einspeisen. Anschluss 7 von IC7150 mit Chassis verbinden. Die Helligkeit dahin regeln, dass über Potentiometer 3211 die Gleichspannung 0 Volt beträgt. Mit 3204, 3214 und 3224 die Spannung an den Kollektoren von 7203, 7213 und 7223 auf 158 V einstellen. Nun 3249 drehen, bis das Licht der Kanone die als erste Licht ausstrahlt, gerade nicht mehr sichtbar ist.

Die beide weiteren Kanonen mit ihren zughörigen Reglern (3204 und/oder 3214 und/oder 3224) einstellen, bis wieder gerade kein Licht sichtbar wird. Die Verbindungen entfernen und die Graustufeneinstellung überprüfen.

3. Graustufeneinstellung

Ein Testbildsignal zuführen und das Gerät in gewöhnlicher Weise einstellen. Dem Gerät ca 10 Minuten Anheizdauer gewähren. 3211 und 3221 auf gewünschte Graustufe abgleichen.





OPTIONAL PARTS ON THE SMALL SIGNAL PANFI

OF HORAL PARTO ON THE SIL	IALL SIGNAL PANEL		
2101 only for UHF+VHF s 2102 only for UHF+VHF s 2106 only for push button 2109 only for TRD system 2110 only for TRD system 2111 only for TRD system 2121 only for TRD system 2121 only for TRD system 2134 deleted for SECAM 2155 deleted for SECAM 3101 only for UHF+VHF s 3102 only for UHF+VHF s 3106 only for push button 5110 only for TRD system	### ### ### ### ######################	only for SCART only for SCART only for SCART only for mono sound with output stage only for SCART its presence depends on kind of operating system only for stereo and Hi-Fi only for SCART only for SCART	Jumpers: A C D E F G H J K L

oumpers.	
Α	not used
С	only for non-TRD sets
D	deleted for NTSC
E F	deleted for SECAM-L
F	only for SECAM-L without SCART
G	only for TRD/VST control system
Н	only for SEAM-L and SCART
J	deleted for NTSC
K	only for TXT
L	only for TXT/DOS/SCART

only for TXT/DOS/SCART only for TXT/DOS/SCART deleted for SECAM deleted for SECAM only for TXT/DOS/SCART only for TXT/DOS/SCART deleted for "full" SCART deleted for SCART deleted for viewdata deleted for SECAM

Μ

Q

R


S

U

OPTIONAL PARTS ON THE LARGE SIGNAL PANEL

Γ		
3132	Teletext	
L56	Teletext	
L57	NTSC	
L58	Control system	
i		


System 4-KT4 III-A-3 1982-05-25



III-A-2 1982-05-25

System 4

982-05-25 SYMBOLIKERKLÄRUNG							
	Wandler, generell	(A)	Bandsperre		Verstärker, generell		
J	Störtrennstufe	%	Bandpass	(h)	Stand-by		
7	Synchrontrennstufe	Æ	Impulsbreiten modulator	0	Ein/Aus		
DIV.	Teiler	Φ90.	90 ^o Phasen Schieber		Ausgangsstufe		
~	Gleichrichter	10	Elektron, Schalter	[\tilde{\bigsig}]	Geregelter Verstärker		
78 <u>7</u> 9	Automatische Verstärkungs-Regelung		Einstellbare Impedanz		Differenz-Verstärker		
F.F. H/2	Flip-flop auf halber Zeilenfrequenz	88	Display	D /	Verstärker mit Begrenzung		
Γ. I	Rechteckgenerator	ns	Laufzeitleitung	/	Positive Spitzen Begrenzung		
G	Sägezahngenerator	H	Demodulator	\	Schwarz Pegel Klemmung		
G	Sinusgenerator	Φ M	Phasen Detector	Q ∥-	Koaxial Antennen Eingang		
(Legistration of the legistration of the legis	Einstellbares Sinusgenerator	T	Spannungs- Stabilisator		Integrat. Stufe		
\sim	Sperrfilter	H	FM Detektor	matrix	Dekodier Matrix		
~	Tiefpass	H	Phasen Diskriminator	IR.	Infrarot Sender		
\sim	Hochpass		Farb-Abschalter	I.R.	Infrarot Empfänger		
M	Ton aus	•	Suchlauf Steuerung		Mehrfunktions Schalter		
y vcr	VCR Schalter	000	Band Wahl	PAL	Modulator		
	Mischstufe		Konstant Pegel	$\nabla_{\mathbf{l}_{/\!\!\!\!/\!\!\!\!\!/\!$	Mono I oder II Ton		
EF	Emitter Folger		Variabler Pegel	(0)	Stereo-Ton		
Θ	Abstimmspannung		Eingangs-Steuerung	(31D)	Spatial stereo		
*	AFC Funktion		Deemphasis		Schmittrigger		
F	AFC Steuerung		Impuls-Former		Lautstärke Einstellung		
▶ ◀	Genereller-Bedienungs Befehl	8	UND Gatter		Balance Einstellung		
4	Suchlauf Funktion	- [≱1]-	ODER Gatter	ာ ်နှီ	Bässe und Höhen Einstellung		



24014B2





BF 422





BC 328-40

BC 337 BC 548(A,B,C) BC 557(A,B,C) BC 558(A,B,C)

BF 324

BF 240 BF 494


BU 508 BU 826



BUX 84


BD 676

BD 826 BF 869



III-A-6 1982-05-25 System 4-KT4

WIRING DIAGRAM



CS 81 548

ELECTRICAL PARTS ON SMALL SIGNAL PANEL


LECTRI	CAL PARTS ON S	SMALL SIGNAL PAN	EL
⊣⊢			
2101 2102 2103 2108 2110 2123 2136 2146 2147 2161 2166 2192 2193 2195 2201 2202	1 μ F - 63 V 1 μ F - 63 V 1 μ F - 63 V 150 μ F - 16 V 22 μ F - 35 V 4.7 μ F - 63 V 560 μ F - 250 V 1 μ F - 63 V 1 μ F - 63 V 470 μ F - 16 V 20 μ F - 35 V 1 μ F - 63 V	4822 124 40242 4822 124 40242 4822 124 40195 4822 124 21217 4822 124 40246 4822 121 41532 4822 124 40242 4822 124 40242 4822 124 40198 4822 124 21217 4822 124 40198 4822 124 21217 4822 124 40242 4822 124 40242 4822 124 40242 4822 124 40242 4822 124 40195 4822 124 40272	31 31 31 32 32 32 32 TI
2204 2206 2209 	3.3 nF - 160 V 10 μF - 50 V 10 μF - 50 V	5322 121 54049 4822 124 21218 4822 124 21218 4822 124 21218	51 51 51 51 51

ELECTRICAL PARTS ON LARGE SIGNAL PANEL

1			1 1
⊣⊢			-
2107	47 μF - 50 V	4822 124 21219	-2
2123	47 μF - 10 V	4822 124 40177	3
2125	1000 μF - 35 V	4822 124 21216	4
2127	150 μF - 6.3 √	4822 124 21209	6
2161	1 nF - 2000 V	4822 122 31695	7
2163	5.1 nF - 2000 V	4822 121 41327	\vdash
2165	390 nF - 250 V	4822 121 40479	
2170	4.7 μF - 50 V	4822 124 21208	
2171	1 μF - 63 V ີ	4822 124 40242	
2175	1 μF - 63 V	4822 124 40242	2
2176	1.5 nF - 500 V	4822 122 31694	3
2177	22 μF - 250 V	4822 124 21136	4
2180	1000 μF - 16 V	4822 124 40201	6
2187	1000 μF - 35 V	4822 124 21216	7
. –			
3105	100 kΩ - trimm.	4822 101 10352	 B
3105 3111	100 kΩ - trimm. 10 kΩ - trimm.	4822 101 10352 4822 101 10351	В
			- B B
3111	10 k Ω - trimm.	4822 101 10351	B B B
3111 3114	10 kΩ - trimm. 2 MΩ - 0.33 W 100 kΩ - trimm.	4822 101 10351 4822 111 30657	8888
3111 3114 3115	10 k Ω - trimm. 2 M Ω - 0.33 W 100 k Ω - trimm.	4822 101 10351 4822 111 30657 4822 101 10352	
3111 3114 3115 3117	10 k Ω - trimm. 2 M Ω - 0.33 W 100 k Ω - trimm. 12 M Ω - 0.5 W	4822 101 10351 4822 111 30657 4822 101 10352 4822 110 42216	
3111 3114 3115 3117 3125	10 kΩ - trimm. 2 MΩ - 0.33 W 100 kΩ - trimm. 12 MΩ - 0.5 W 1.2 kΩ - 1.6 W 1.8 kΩ - 0.5 W 3.9 Ω - 0.7 W	4822 101 10351 4822 111 30657 4822 101 10352 4822 110 42216 5322 116 54748 4822 111 41022 4822 111 70137	田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田
3111 3114 3115 3117 3125 3131	10 k Ω - trimm. 2 M Ω - 0.33 W 100 k Ω - trimm. 12 M Ω - 0.5 W 1.2 k Ω - 1.6 W 1.8 k Ω - 0.5 W 3.9 Ω - 0.7 W 1.5 k Ω - 0.5 W	4822 101 10351 4822 111 30657 4822 101 10352 4822 110 42216 5322 116 54748 4822 111 41022 4822 111 70137 4822 111 50374	
3111 3114 3115 3117 3125 3131 3161	10 k Ω - trimm. 2 M Ω - 0.33 W 100 k Ω - trimm. 12 M Ω - 0.5 W 1.2 k Ω - 1.6 W 1.8 k Ω - 0.5 W 3.9 Ω - 0.7 W 1.5 k Ω - 0.5 W 15 Ω - 1.6 W	4822 101 10351 4822 111 30657 4822 101 10352 4822 110 42216 5322 116 54748 4822 111 41022 4822 111 70137 4822 111 50374 4822 116 51144	
3111 3114 3115 3117 3125 3131 3161 3166	10 kΩ - trimm. 2 MΩ - 0.33 W 100 kΩ - trimm. 12 MΩ - 0.5 W 1.2 kΩ - 1.6 W 1.8 kΩ - 0.5 W 3.9 Ω - 0.7 W 1.5 kΩ - 0.5 W 15 Ω - 1.6 W 12 Ω - 0.33 W	4822 101 10351 4822 111 30657 4822 101 10352 4822 110 42216 5322 116 54748 4822 111 41022 4822 111 70137 4822 115 50374 4822 116 51144 4822 111 30511	
3111 3114 3115 3117 3125 3131 3161 3166 3176	10 k Ω - trimm. 2 M Ω - 0.33 W 100 k Ω - trimm. 12 M Ω - 0.5 W 1.2 k Ω - 1.6 W 1.8 k Ω - 0.5 W 3.9 Ω - 0.7 W 1.5 k Ω - 0.5 W 15 Ω - 1.6 W 12 Ω - 0.33 W 15 Ω - 0.33 W	4822 101 10351 4822 111 30657 4822 101 10352 4822 110 42216 5322 116 54748 4822 111 41022 4822 111 50374 4822 115 51144 4822 111 30511 4822 111 30513	
3111 3114 3115 3117 3125 3131 3161 3166 3176 3177	10 kΩ - trimm. 2 MΩ - 0.33 W 100 kΩ - trimm. 12 MΩ - 0.5 W 1.2 kΩ - 1.6 W 1.8 kΩ - 0.5 W 3.9 Ω - 0.7 W 1.5 kΩ - 0.5 W 15 Ω - 1.6 W 12 Ω - 0.33 W	4822 101 10351 4822 111 30657 4822 101 10352 4822 110 42216 5322 116 54748 4822 111 41022 4822 111 70137 4822 115 50374 4822 116 51144 4822 111 30511	

ELECTRICAL PARTS ON PICTURE TUBE PANEL

				1
				-
3203	10 kΩ	7 W	4822 113 80213	3
3204	$4.7 \text{ k}\Omega$	trimm.	4822 101 10349	6
3211	$2.2 \text{ k}\Omega$	trimm.	4822 101 10348	
3213	10 kΩ	7 W	4822 113 80213	
3214	$4.7 \text{ k}\Omega$	trimm.	4822 101 10349	-
3221	$2.2 \text{ k}\Omega$	trimm.	4822 101 10348	
3223	10 kΩ	7 W	4822 113 80213	3
3224	$4.7~k\Omega$	trimm.	4822 101 10349	6
3241	1 ΜΩ	0.5 W	4822 111 50336	
3242	$1.5~k\Omega$	0.5 W	4822 111 50374	
3243	$1.5~k\Omega$	0.5 W	4822 111 50374	-
3244	$1.5~\mathrm{k}\Omega$	0.5 W	4822 111 50374	
3245	$1.5~\mathrm{k}\Omega$	0.5 W	4822 111 50374	E
3246	$1.5~k\Omega$	0.5 W	4822 111 50374	8
3249	$4.7~M\Omega$	trimm.	4822 101 10127	
3253	560 kΩ	0.33 W	4822 111 30658	
L				




ELECTE	RICAL PARTS ON SM	MALL SIGNAL PAN	EL				
⊣⊢					-		
2101 2102 2103 2108 2110 2123 2136	1 μF - 63 V 1 μF - 63 V 1 μF - 63 V 150 μF - 16 V 22 μF - 35 V 4.7 μF - 63 V 560 pF - 250 V	4822 124 40242 4822 124 40242 4822 124 40242 4822 124 40125 4822 124 21217 4822 124 40246 4822 121 41532	3104 18 kΩ - 2. 3108 12 Ω - 0.33 3116 10 kΩ - trim 3153 470 Ω - trim 3161 8.2 Ω - 0.33 3201 10 Ω - 0.33 3205 2.2 k Ω - tri	W 4822 111 30511 nm. 4822 101 10351 n. 4822 100 10392 W 4822 111 30506 W 4822 111 30508	2 pins 3 pins 4 pins 5 pins 6 pins 7 pins		4822 265 20172 4822 265 30121 4822 265 30119 4822 267 40247 4822 265 30117 4822 265 40119
2146 2147	1 μF - 63 V 1 μF - 63 V	4822 124 40242 4822 124 40242	3212 1 k Ω - trir		Various		
2161 2166 2192 2193 2195	470 μF - 16 V 20 pF - trimm. 22 μF - 35 V 1 μF - 63 V 1 μF - 63 V	4822 124 40198 4822 125 50045 4822 124 21217 4822 124 40242 4822 124 40242	TDA3561A TDA3576	4822 209 81239 4822 209 81136	SK4 1151 1166	Delay line Crystal 8.8 MHz	4822 273 30206 4822 320 40049 4822 242 70304
2201 2202 2204 2206	150 μF - 16 V 33 μF - 16 V 3.3 nF - 160 V 10 μF - 50 V	4822 124 40195 4822 124 40272 5322 121 54049 4822 124 21218	ZTK33B	4822 130 30959	(2 pins		4822 266 20073
2209	10 μF - 50 V	4822 124 21218	5110 5136 5137	4822 158 10547 4822 156 21025 4822 156 21026	3 pins 4 pins 5 pins 6 pins		4822 266 30071 4822 266 30072 4822 266 30075 4822 266 30073
BA317		4822 130 30847	5139 5151 5152	4822 157 51056 4822 156 21027 4822 156 21025	7 pins 15 pins 19 pins 26 pins	Module connector Module connector Module connector	4822 266 40057 4822 267 20216 4822 267 60104 4822 267 60105
ELECTR	IICAL PARTS ON LA	ARGE SIGNAL PAN	EL		•		
⊣ ⊢			-		_m	_	10.6
2107 2123 2125 2127 2161	47 μF - 50 V 47 μF - 10 V 1000 μF - 35 V 150 μF - 6.3 V 1 nF - 2000 V	4822 124 21219 4822 124 40177 4822 124 21216 4822 124 21209 4822 122 31695	2 pins 3 pins 4 pins 6 pins 7 pins	4822 265 20172 4822 265 30121 4822 265 30119 4822 265 30117 4822 265 40119	5161 5163 5165 5166 5168		4822 158 10544 4822 158 10551 4822 158 10553 4822 140 10194 4822 158 10551

⊣⊢			-		<u>-</u>	
2107	47 μF - 50 V	4822 124 21219	2 pins	4822 265 20172	5161	4822 158 10544
2123	47 μF - 10 V	4822 124 40177	3 pins	4822 265 30121	5163	4822 158 10551
2125	1000 μF - 35 V	4822 124 21216	4 pins	4822 265 30119	5165	4822 158 10553
2127	150 μF - 6.3 V	4822 124 21209	6 pins	4822 265 30117	5166	4822 140 10194
2161	1 nF - 2000 V	4822 122 31695	7 pins	4822 265 40119	5168	4822 158 10551
2163	5.1 nF - 2000 V	4822 121 41327			5170	4822 158 10552
2165	390 nF - 250 V	4822 121 40479	\rightarrow		5179	4822 158 10548
2170	4.7 μF - 50 V	4822 124 21208				
2171	1 μF - 63 V	4822 124 40242				
2175	1 μF - 63 V	4822 124 40242	2 pins	4822 266 20073	€	
2176	1.5 nF - 500 V	4822 122 31694	3 pins	4822 266 30071		
2177	22 μF - 250 V	4822 124 21136	4 pins	4822 266 30072	BC548	4822 130 40938
2180	1000 μF - 16 V	4822 124 40201	6 pins	4822 266 30073	BD826	4822 130 41774
2187	1000 μF - 35 V	4822 124 21216	7 pins	4822 266 40057	BU508A	4822 130 41775
			 		\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	
3105	100 k Ω - trimm.	4822 101 10352	BAS11	4822 130 41273	TDA3650	4822 209 81121
3111	10 k Ω - trimm.	4822 101 10351	BAX18	4822 130 34121		
3114	2 MΩ - 0.33 W	4822 111 30657	BY448	5322 130 31559		
3115	100 kΩ - trimm.	4822 101 10352	BYV27-150	4822 130 31628	Various	
3117	12 MΩ - 0.5 W	4822 110 42216	BYV95B	4822 130 41486		
3125	1.2 kΩ - 1.6 W	5322 116 54748	BZX79/C5V6	4822 130 34173	SK3	4822 273 30206
3131	1.8 kΩ - 0.5 W	4822 111 41022	OF550	5322 130 31561	EHT-cable	4822 320 20095
3161	3.9 Ω - 0.7 W	4822 111 70137			Fuse holder	4822 492 60063
3166	$1.5 \text{ k}\Omega - 0.5 \text{ W}$	4822 111 50374			Spring fixing transistor	4822 492 62076
3176	15 Ω - 1.6 W	4822 116 51144			1179 2 Amp. T	4822 253 30025
3177	12 Ω - 0.33 W	4822 111 30511		İ		
3178	15 Ω - 0.33 W	4822 111 30513				
3186	3.9 Ω - 0.33 W	4822 111 30497				

ELECTRICAL PARTS ON PICTURE TUBE PANEL

-	_			-		+		
3203 3204 3211	10 kΩ 4.7 kΩ 2.2 kΩ	7 W trimm.	4822 113 80213 4822 101 10349	3 pins 6 pins	4822 265 30121 4822 265 30117	BA317		4822 130 30847
3213 3214	10 kΩ 4.7 kΩ	trimm. 7 W trimm.	4822 101 10348 4822 113 80213 4822 101 10349	-<	•	Various		
3221 3223 3224	2.2 kΩ 10 kΩ 4.7 kΩ	trimm. 7 W trimm.	4822 101 10348 4822 113 80213 4822 101 10349	3 pins 6 pins	4822 266 30071 4822 266 30073	1250	Focus potmeter Focus cable	4822 101 10345 4822 321 20542
3241 3242 3243	1 MΩ 1.5 kΩ 1.5 kΩ	0.5 W 0.5 W 0.5 W	4822 111 50336 4822 111 50374 4822 111 50374	(C)				
3244 3245 3246	1.5 kΩ 1.5 kΩ 1.5 kΩ	0.5 W 0.5 W 0.5 W	4822 111 50374 4822 111 50374 4822 111 50374	BC558 BF869	4822 130 40941			
3249 3253	4.7 MΩ 560 kΩ	trimm. 0.33 W	4822 111 30374 4822 101 10127 4822 111 30658	DEOOS	4822 130 41773			



SUPPLY PANEL NON-MAINS ISOLATED VERSION 1001 7140 C B E N5 •4 •3 •2 1• 2146 •-{||-2143 •-[]|-3148 • 3<u>136</u> 3 • NŁ 1 3137 NЗ N2 N1 N6 13105 3133 3132 3131 3123 2110 ‡ - 3103 5102 <⊌* ± 2102 2. 3. 4. N8 N7

* OPTIONAL PARTS

28793 D13

11-7200

-1021

IV-A-4 System 4 1 <u>982-05-25</u>			
2 pins 3 pins 4 pins 6 pins	4822 265 20172 4822 265 30121 4822 265 30119 4822 265 30117	3101 PTC/NTC for K40 3101 PTC for KT4 3102 4.7 Ω for KT4 10 W 3102 1.5 Ω for K40 7 W	4822 116 40033 4822 116 40025 4822 113 80303 4822 113 80203
− <		3103 220 Ω 0.33 W 3105 16 kΩ 0.4 W 3106 226 kΩ 0.4 W 3107 95.3 kΩ 0.4 W	4822 111 30544 5322 116 50622 5322 116 54729 5322 116 50567
2 pins 3 pins 4 pins 6 pins	4822 266 20073 4822 266 30071 4822 266 30072 4822 266 30073	3108 $16 kΩ $ $0.4 W $ $3111 $ $100 Ω $ $trimm. $ $3115 $ $1 MΩ $ $0.25 W $ $3123 $ $22 kΩ $ $2.5 W$	5322 116 50622 4822 100 10075 5322 116 64132 4822 116 51085
- ₩- BA317	4822 130 30847	3124 18 kΩ 2.5 W 3131 1.5 kΩ 0.5 W 3132 1.2 Ω 0.5 W 3133 1.2 Ω for KT4 0.5 W 3133 1 Ω for K40 0.5 W	4822 116 51091 4822 111 30487 4822 111 30385 4822 111 30385 4822 111 30339
BAS17 BZX18 BY229-200 BY527 BYV95A	4822 130 34121 4822 130 31627 4822 130 31509 4822 130 41601	3137 120 kΩ 0.5 W 3138 10 kΩ trimm. 3139 1 kΩ 0.4 W 3140 5.6 kΩ for KT4 0.4 W	4822 111 30339 4822 116 51459 4822 101 10351 5322 116 54549 4822 116 51281
BYV95C BZX79/B6V8 BZX79/C3V3 BZX79/C10 1N5062	4822 130 41487 4822 130 34278 5322 130 30392 4822 130 34297 4822 130 31004	3140 5.1 kΩ for K40 0.4 W 3142 1 Ω 7 W 3143 3.3 kΩ 0.5 W 3147 1 Ω 0.33 W	4822 116 51326 5322 113 44231 4822 111 50437 4822 111 30215
-K)	4022 130 31004	$ 3153 $ 470 $ \Omega $ trimm. $ 3160 $ 8.2 k $ \Omega $ 2.5 W $ 3161 $ 8.2 k $ \Omega $ 2.5 W $ 3162 $ 8.2 k $ \Omega $ 2.5 W	4822 100 10392 4822 116 51166 4822 116 51166 4822 116 51166
BC548 BC548B BC558 BD676	4822 130 40938 4822 130 40937 4822 130 40941 4822 130 41152	μΔ78M05	5322 209 84841
BF422 BUX84	4822 130 41782 4822 130 41121		
2102 470 nF 275 V 2103 2.2 nF 1 kV -2104 2.2 nF 1 kV 2105 2.2 nF 1 kV 2106 2.2 nF 1 kV	4822 121 40517 4822 122 40307 4822 122 40307 4822 122 40307 4822 122 40307	5101 5102 5125 5126 5127 5128 5129 for KT4	4822 146 50167 4822 158 10551 4822 142 40278 4822 158 10544 4822 158 10543 4822 158 10542 4822 142 60332
2107 225+25 μ F 350 V 2110 2200 μ F 16 V 2111 330 pF 630 V 2112 330 pF 630 V 2114 220 μ F 10 V	4822 124 40149 4822 124 21214 5322 121 54077 5322 121 54077 4822 124 40181	5129 for K40 5130 5141 5147	4822 142 40284 4822 158 10549 4822 158 10551 4822 158 10545
2119 22 pF 100 V 2120 22 pF 100 V 2127 4.7 μ F 63 V	4822 122 31063 4822 122 31063 4822 124 40246	Various	
2130 470 μF 40 V 2131 1.5 nF 1 kV 2140 150 μF 16 V 2141 330 μF 10 V 2143 1.5 μF 63 V 2146 330 μF 10 V	4822 124 40228 4822 122 40308 4822 124 40195 4822 124 40182 4822 124 40243 4822 124 40182	1101 2 amp. T 1102 2 amp. T 1103 2 amp. T Thermo fuse in 5101 Fuse holders Spring fixing transistors	4822 253 30025 4822 253 30025 4822 253 30025 4822 252 20007 4822 492 60063 4822 492 62076
<u> </u>			

CS 81 552



- Adjust the voltage on point 1 of connector N2 to 129 V with 3138 for KT4 sets and to 140 V for K40 sets.
- 2. Adjust the voltage on point 3 of connector N6 to 5.2 V with 3111.
- Adjust the voltage on point 3 of connector N5 to 5.1 V with 3153. This adjustment applies to teletext sets only.



- Régler à l'aide de 3138 la tension sur le point 1 de la fiche N2 à 129 V pour le chassis KT4 et à 140 V pour le chassis K40.
- 2. Régler par 3111 la tension sur le point 3 de la fiche N6 à 5,2 V.
- 3. Régler par 3153 la tension sur le point 3 de la fiche N5 à 5,1 V.

Ce réglage ne vaut que pour les appareils télétexte.




- Regel met 3138 de spanning op punt 1 van plug N2 af op 129 V voor de KT4 apparaten en op 140 V voor de K40 apparaten.
- 2. Regel met 3111 de spanning op punt 3 van plug N6 af op 5.2 V.
- Regel met 3153 de spanning op punt 3 van plug N5 af op 5,1 V. Deze afregeling geldt alleen voor teletekst apparaten.




- Mit 3138 die Spannung an Punkt 1 von Stecker N2 einstellen: 129 V für KT4 Geräte/140 V für K40 Geräte
- Mit 3111 die Spannung an Punkt 3 von Stecker N6 auf 5,2 V einstellen.
- Mit 3153 die Spannung an Punkt 3 von Stecker N5 auf 5,1 V einstellen. Diese Einstellung gilt nur für Geräte mit eingebautem Videotextteil.





- Tramite 3138, regolare la tensione sul punto 1 dello spinotto N2 a 129 V per telai KT4 e a 140 V telai K40.
- Regolare la tensione sul punto 3 dello spinotto N6 a 5,2 V tramite 3111.
- Regolare la tensione sul punto 3 dello spinotto N5 a 5,1 V tramite 3153. Questa regolazione è valida per apparecchi con teletext.






UHF-c :470-860MHz









28832 D 13





VII-A-2 1982-05-25



29068C2

—				_		
2 pins		4822 265 20172	3111	560 Ω	1.6 W	4822 116 51106
3 pins		4822 265 30121	3128	3.3 Ω	0.33 W	4822 111 30593
			1.1.1.1. 1.1.1.1. 1.1.1.1.1.			
2 pins		4822 266 20073	TBA120			4822 209 81118
3 pins		4822 266 30071	TDA261			4822 209 80444
+			- 15/1201	1710		4022 203 00444
			_~~~~	_		
			5104			4822 156 20813
BA317		4822 130 30847	5105			4822 156 20813
BZX79/0		4822 130 34173	5134			4822 142 6030
BZX79/0	U12	4822 130 34197				
\mathcal{A}			-11-			
G			2101	1 μF	63 V	4822 124 40242
BC548		4822 130 40938	2104	1 nF	250 V	4822 121 4153
BC557		4822 130 44256	2104	820 pF	250 V	5322 121 54072
BC558B		4822 130 44230	2105	750 pF	250 V	4822 121 50427
BC558		4822 130 40941	2110	1 μF	50 V	4822 124 21218
		1022 100 40041	2111	68 <i>μ</i> F	16 V	4822 124 40193
Various			2122	22 μF	35 V	4822 124 21217
1101	Filter 5.5 MHz	4822 121 40543	2124	680 μF	40 V	4822 124 21215
1101	Filter 6 MHz	4822 242 70279	2126	150 μF	6.3 V	4822 124 21209
1102	Filter 6.5 MHz	4822 242 70279	2129	220 μF	40 V	4822 124 40226
1102	I INGL U.J WILIZ	4022 242 70319	2132	15 μ F	40 V	4822 124 21212
			2139	1 μF	63 V	4822 124 40242
			2150	33 μF	40 V	4822 124 4022
			2180	$3.3~\mu F$	63 V	4822 124 4024



The 5.5 or 6 MHz sound section

Apply an aerial or generator signal whose sound carrier is modulated with a steady tone. Adjust 5104 for minimal sound interference (= maximum AM rejection). If the sound contains no interference, interference may be induced by means of a commutator motor without interference-suppression means.



Het 5,5 of 6 MHz geluidsgedeelte

Voer een zender- of generatorsignaal toe, waarvan de geluidsdraaggolf is gemoduleerd met één frekwentie. Regel 5104 af op minimale storing in het geluid (= maximale AM-onderdrukking). Indien geen storing in het geluid aanwezig is kan deze worden opgewekt met een niet-ontstoorde kollektormotor.



Section son 5.5 ou 6 MHz

Appliquer un signal d'émetteur ou de générateur dont la porteuse son est modulée par une fréquence unique. Ajuster 5104 à un minimum d'interférence dans le son (suppression maximale AM). S'il n'y a pas d'interférence dans le son elle pourra être engendrée par un moteur de collecteur non déparasité.




Der 5.5- oder 6-MHz-Teil

Ein Sender- oder Generatorsignal zuführen, dessen Tonträger mit einer Frequenz moduliert ist. 5104 auf möglichst geringe Störung im Ton (= Höchst-AM-Unterdrückung) einstellen. Wenn keine Störung im Ton vorliegt,kann sie mit einem nicht-entstörten Kollektormotor erzeugt werden.




Sezione audio a 5,5 o 6 MHz


Applicare in antenna un segnale di un generatore o di un trasmettitore che abbia la portante audio modulata con una sola frequenz (nota fissa). Regolare 5104 per la minima interferenza audio (= massima soppressione AM). Nel caso in cui il segnale audio non contenga nessuna interferenza, quest'ultima può essere indotta tramite un motore a collettore privo di filtro anti-interferenza.




LD271 4822 130 30969 IC1 **SAA1082P** 4822 209 80613 4822 130 31428 CQY89A $(\!\mathbb{K}\!)$ ---BC328 4822 130 44104 4822 121 50439 BC548 C1 1.2 nF 4822 130 40938 4822 121 50439 1.2 nF ⇥ BA317 4822 130 30847 4822 156 10502 \$1




28830 D 13



IX-A-2 System 4 1982-05-25





28792 C 13 4822 265 20172 SAB3034 2 pins 4822 209 10169 4822 265 30121 μPD8049C-163 3 pins 4822 209 81017 4 pins 4822 265 30119 5 pins 4822 267 40247 6 pins 4822 265 30117 2114 63 V 4822 124 40242 1 μF **-**< 2124 $4.7 \mu F$ 63 V 4822 124 40246 2125 $4.7 \mu F$ 63 V 4822 124 40246 2 pins 4822 266 20073 2126 10 μF 50 V 4822 124 21218 3 pins 4822 266 30071 2127 4.7 μF 4822 124 40246 63 V 4 pins 4822 266 30072 2128 4822 124 40246 4.7 μF 63 V 5 pins 4822 266 30075 2129 $4.7 \mu F$ 63 V 4822 124 40246 2140 6 pins 4822 266 30073 22 μF 40 V 4822 124 40223 for I.C. 40 pins 4822 255 40129 2141 10 μF 50 V 4822 124 21218 2144 47 μF 25 V 4822 124 21211 2170 4822 124 40178 100 μF 10 V + 2188 4.7 μF 63 V 4822 124 40246 BA317 4822 130 30847 BAS11 4822 130 41273 BZX79/B5V6 4822 130 34173 BZX79/B6V2 4822 130 34167 3188 4822 116 51095 180 Ω 1.6 W BZX79/B22 4822 130 34441 **Various (** 1101 Crystal 6 MHz 5322 242 74364 BC328-40 4822 130 41715 1102 Bandswitch 4822 212 21227 BC548 4822 130 40938 1103 Network - mono 4822 212 21368 BC548 4822 130 40938 1103 Network - stereo 4822 212 21228 BC548B 4822 130 40937 1104 Memory 4822 212 21226 BC558 4822 130 40941 1105 Tuning 4822 212 21313 BC558B 4822 130 44197 1106 Stand by 4822 212 21314 _~~~~

4822 158 10545

CS 81 560

5101

QUICK DIAGNOSIS TABLE TRD4

	1		
INDICATION ON DISPLAY	INCORRECT FUNCTIONING	CORRECT FUNCTIONING	POSSIBLE DEFECTIVE COMPONENT
AUF ANZEIGE	UNRICHTIGES FUNKTIONIEREN	RICHTIGES FUNKTIONIEREN	EVENTUELLE SCHADHAFTE KOMPONENTE
	* // O))		RC TRANSMITTER FERNBEDIENUNGSSENDER RC RECEIVER FERNBEDIENUNGS – EMPFÄNGER U1106.IC7101
			U1104. IC7101 D6189. D6190 → - 22 SUPPLY
<u></u>			TS7186.U1106.D6188.D6187 D6186.D6189 +13 SUPPLY
			RC RECEIVER FERNBEDIENUNGS – EMPFÄNGER U1106
NOTOX	□-⊿ ❖ ⑤ ∮ ?:		U1106.TS7187 IC7101
NOT OK		□-⊿ ❖ ③ ∮ ?•	PROGRAM DISPLAY
			U1103
	□-⊿☆③ ∮ %		IC7133
			U1105.TS7147 D6128 U1102 ++33 SUPPLY

29 273 C12


SYMBOLE FEHLERSUCHBAUM


982-05-25		3111100	LE FERLENSOCHBAOM		
♦	Messstelle	XI	Stecker entfernen		Keine Vertikalablenkung
7 60	Antennensignal zuführen (Farbsignal)	≪ _B	Punkte A und B miteinander verbinden		Keine Vertikalsynchronisation
*	Antennesignal entfernen	Ж _в	Verbindung zwischen A und B entfernen	(TV)	Keine Horizontal- synchronisation
())	Generator anschliessen (Farbsignal)	\bigcirc	Einstellung (Allgemein)	TV	Horinzontalzentrierung fehlerhaft
	Spannungsmessungen ausführen	\bowtie	Einstellung hat kein Resultat	TV	Vertikalzentrierung fehlerhaft
Ω	Widerstandsmessungen ausführen	₽E\	Heizfaden der Bildröhre glüht		Vertikallinearität fehlerhaft
∀-Ω	Schaltung von und kontrollieren	*	Heizfaden der Bildröhre glüht nicht	()vT()	Vert. Linien links und rechts sind krumm
=	Keine Abweichung		Normale Helligkeit		Starkes schwarz/weiss Rauschen
≠	Abweichung		Zu wenig Helligkeit		Schwaches oder kein Rauschen
<	Kleiner als	<u> </u>	Keine Helligkeit	(a () () () () () () () () ()	Farbflecke im Schwarz/ Weiss-Bild
۷	Höher als	⊄1)≣	Ton normal		Starkes Farbrauschen im Schwarz/Weiss-Bild
• • • • • •	Schaltung zwischen und kontrollieren	I	Ton schwach	R B G	Farbbild ist einwandfrei
(MAX)	Helligkeitsregler auf Maximum stellen	X	Kein Ton	500 A B	Montiere Widerstand von 500 Ω (25-50 W) zwischen Punkt A und B
(MIN)	Helligkeitsregler auf Minimum stellen	11)≋	Ton verzerrt		Zu viel Helligkeit
(MAX)	Kontrastregler auf Maximum stellen		Normales Lautsprecher- rauschen		Linienraster (Jalousieeffekt)
MIN.)	Konrastregler auf Minimum stellen	M	Schwaches oder kein Lautsprecherrauschen		Farben
0 28V	Spannung durch Abstimmen regelbar	TV	Einwandfreies schwarz/ weiss Bild		Eine oder zwei Farben schwach oder nicht vorhanden
† ><	Einheit entfernen	M	Kein oder schwaches Bild	&	Schwache Farben
↓ υ	Einheit einstecken		Egal verfärbtes Raster ohne Bild oder mit schwachem Bild	※	Keine Farben
	Einheit ersetzen		Bild gleichmässig verfärbt	10 20 30 SK2	SK2 in Stellung 2 schalten
(v=)	Speisespannung "schluckt"	TV	Vertikale Bildamplitude zu klein oder zu gross	SK1 O	Gerät einschalten
	Stecker einstecken	TV	Horizontale Bildamplitude zu klein oder zu gross	© o o	Gerät abschalten


INDEX FUR FEHLERSUCHBAUM

		EX PUR FI		1	AUN	1982-0502
	Fehler	siehe			Fehler	siehe
	Kontrastregelung fehlerhaft	A-1		(TV)	Keine Horizontalsynchronisation	C-1
Ö.	Helligkeitsregelung fehlerhaft	A-2		TH	Keine Synchronisation	C-2
	Keine Helligkeit	A-3		E S	Keine Vertikalsynchronisation	C-3
	Zu wenig Helligkeit	A-4			Keine Vertikal-Ablenkung	C-4
	Zu viel Helligkeit	A-5		W	Vertikale Bildamplitude zu klein	C-5
)X(EII	Kein oder schwacher Ton	A-6			Vertikallineartät fehlerhaft	C-6
##	Ton verzerrt	A-7			Vert. Linien links und rechts sind krumm (Ost-West-Fehler)	C-7
	Kein oder schwaches Bild	B-1		TV	Horizontale Bildamplitude zu klein	C-8
	Bild gleichmässig verfärbt	B-2	-	V	Horizontalzentrierung fehlerhaft	C-9
	Egal verfärbtes Raster ohne Bild oder mit schwachem Bild	B-3		TV	Vertikalzentrierung fehlerhaft	C-10
*	Speisespannung "schluckt"	B-4		•••	Farbflecke im Bild (Farbreinheit)	C-11
A)KC	AFC fehlerhaft	B-5			Farbrauschen im Schwarz- Weiss-Bild	C-12
					Farben nicht gut	D


Olimenta.		Voltage/Spannung											
Circuit Schaltung		+190	+129	+33	+28	+26	+13	+13a	+13b	+13c	+5	+5a	-27
Tuner Kanalwähler	6-1022						3108						
IF-unit ZF-Einheit	21-1021						•						
Sound module Ton Modul	4-1027 18-1027				•		•						
Sound module Ton Modul	2P60-1053				•								
Chrominance IC Farbart IC	1-7150					,		•					
R/G/B amplifier R/G/B Verstärker		•						•					
Control Modul Bedienungs Modul	13-1021 5-1021 3M84-1021			•			•				•		
SECAM L unit SECAM L Einheit	12-1025						•			_			
SECAM transc, module SECAM Transk, Modul	1-1029						•						
Teletext decoder Videotext Dekoder	1V3-1054 2/3V3-1054									•		•	
Interface module Interface Modul	15-1028						•						
Sync. IC	17-7200								•				
Line output Zeilen Endstufe	7162		5166										
E-W correction O-W Korrektur	7170												•
Frame output Vertikal Endstufe	13-7110					•							








		Voltage/Spannung												
Circuit Schaltung		+190	+129	+33	+28	+26	+13	+13a	+13b	+13c	+5	+5a	-27	
Tuner Kanalwähler	6-1022						3108							
IF-unit ZF-Einheit	21-1021						•							
Sound module Ton Modul	4-1027 18-1027				•		•							
Sound module Ton Modul	2P60-1053				•									
Chrominance IC Farbart IC	1-7150							•						
R/G/B amplifier R/G/B Verstärker		•						•						
Control Modul Bedienungs Modul	13-1021 5-1021 3M84-1021			•			•				•			
SECAM L unit SECAM L Einheit	12-1025						•							
SECAM transc, module SECAM Transk, Modul	1-1029						•							
Teletext decoder Videotext Dekoder	1V3-1054 2/3V3-1054									•		•		
Interface module Interface Modul	15-1028						•							
Sync. IC	17-7200								•					
Line output Zeilen Endstufe	7162		5166			•								
E-W correction O-W Korrektur	7170												•	
Frame output Vertikal Endstufe	13-7110					•								





28755 E4

II-A-1 System 4-KT4 1982-05-25

HINWEISE ZUM MECHANISCHEN AUFBAU

- 1. Wenn die Rasthebel A und B (siehe Bild II-1) zu einander hin gedrückt werden, lässt sich das Chassis aufklappen. Beim Zuklappen ist zu beachten, dass keine Kabelbäume eingeklemmt werden.
- 2. Wenn Sie die Rasthebel C und D zu sich hinziehen (siehe Bild II-1), lässt sich die Kunststoffhalterung, in welcher die Stromversorgungsplatte am Gehäuseboden montiert ist, herausziehen.
- 3. Für Reparaturen an der Stromversorgungsplatte ist folgendermassen vorzugehen (siehe Bild II-1).
- a. Stecker N7 und N8 trennen.
- b. Wenn es sich um ein Videotextgerät handelt, ist Stecker N5 oder N9 zu trennen.
 - N5 gibt es bei einer nicht-netzgetrennten Stromversorgung und N9 gibt es bei einer netzgetrennten Ausführung.
- c. Weitere Kabelbäume die mit der Stromversorgungsplatte verbunden sind, müssen von den Kabelklemmen gelöst werden.
- d. Die drei Rastnasen E entriegeln.
- e. Die Stromversorgungsplatte lässt sich nun vorsichtig aus der Halterung nehmen.
- f. Die Platte lässt sich vorzugsweise aufrecht an die linke Gehäuseseite mit Stecker N7 auf der Unterseite stellen.
- g. Stecker N7 verbinden. Die Stromversorgung lässt sich nun in Betriebslage messen.
- h. Nachdem die Stromversorgung wieder an ihre Stelle gebracht worden ist, sollen die Kabelbäume sorgfältig - der Sicherheitsnormen wegen - in die Kabelklemmen gelegt werden.
- 4. Der obere Teil der Bedienungsleiste lässt sich als Gesamtheit auf der Vorderseite herausnehmen, nachdem die sechs Rastnasen F von der Rückseite mit einem Schraubenzieher entriegelt worden sind, siehe Bild II-2. Für Reparaturen an der Leiterplatte können auch die Schrauben G gelöst werden. Nach Entriegelung der Rasten H lässt sich die Nahbedienung (am Gerät) herausnehmen.
- 5. Das Hochspannungs- und Fokussierspannungskabel am Zeilenausgangstransformator lässt sich trennen, nachdem mit einem Schraubenzieher oder Seitenschneider die Klemmbuchsen K angehoben werden (siehe Bild 11-3).
 - Wird das Kabel anschliessend eingesteckt, muss vorher die Klemmbuchse auf den Transformator gedrückt werden, bis ein Einschnappschall hörbar ist; danach lässt sich das Kabel hineindrücken. Beachten, dass das Kabel ausreichend tief, und zwar bis zum zweiten Markierstrich, hinein gedrückt wird.
- 6. Das Fokussierpotentiometer ist nicht verlötet und lässt sich herausnehmen, nachdem die Befestigungslaschen entriegelt worden sind.

Das Fokussierspannungskabel lässt sich trennen, nachdem die Keramikplatte beseitigt worden ist. Das Fokussierspannungskabel kann nun ohne weiteres in das neu zu befestigende Fokussierpotentiometer gesteckt werden, bis in Einschnappschall gehört wird.




Fig. II-2






Fig. II-1






Fig. 11-3

CS 81 539D





®					
BC548B BF324		4822 130 40937 4822 130 41448	2116 2121	150 μF - 16 V 68 μF - 16 V	4822 124 40195 4822 124 40193
. . . . IC . . .		, -	2123 2126	47 μF - 25 V 470 pF - 63 V	4822 124 21211 4822 124 40239
TDA2541		5322 209 85572			
Various			5102 5104 5110		4822 154 30065 4822 154 30065 4822 158 10541
1110 1110	S.A.W. filter for PAL B+G/ S.A.W. filter for PAL I		5136 5137		4822 156 20799 4822 156 20801
			5146 5147 5148 5149		4822 158 10546 4822 154 30066 4822 156 21028 4822 156 21029
3116 3121	12 Ω - 0.33 W 39 Ω - 0.33 W	4822 111 30511 4822 111 30524	1023 1023	Module for PAL B+G/H Module for PAL I	4822 210 40216 4822 212 21228



